



1. Kabelabdichtungen (\pm)
2. Anderson-Kontakte
3. Mutter 4x (selbst sichernd)
4. Dichtung (selbst klebend)
5. Montagerahmen mit Klappe
6. Anderson-Stecker im Gehäuse
7. Schlossschraube 4x
(alternativ: Holzschraube)